

MAYE



Deutz 912 serisi yedek parça katalođu



Deutz 912 series spare part catalogue

Giriş / Entry

Sayın Kullanıcı,

Dear User,

Bu katalog belirli bir titizlikle hazırlanmıştır.

This catalog is meticulously crafted.

Bazı ürün resimleri orijinali ile tam uyuşmayabilir ve bundan 'MAYE' sorumlu tutulamaz.

Some product images may not match exactly with the original and it 'MAYE' cannot be held responsible.

Bu katalogdaki ürünler 'Maye Motorlu Araçlar' şirketinin tüm ürünlerini yansıtmaz ve sadece tanıtım amacı ile hazırlanmıştır.

This catalog has been prepared with the publicity purposes and does not reflect all the product

Bu katalogdaki resimler 'Maye Motorlu Araçlar' şirketinin izni olmadan kullanılamaz.

These pictures can not be used without permission.

Tüm sorularınızı, info@mayeotomotiv.com adresine gönderebilirsiniz.

If you have any question please contact to us by mail info@mayeotomotiv.com.



ENG

Crankshaft 912/2

TR

Krank 912/2

1



ENG

Crankshaft 912/3

TR

Krank 912/3

2



ENG

Crankshaft 912/4

TR

Krank 912/4

3



ENG

Crankshaft 912/5

TR

Krank 912/5

4



ENG

Crankshaft 912/6

TR

Krank 912/6

5



ENG

Oil Seal Front 65*85*13

TR

Krank Keçesi Ön 65*85*13

6



ENG

Oil Seal Rear 115*140*16

TR

Krank Keçesi Arka 115*140*16

7



ENG

Crankshaft Damper

TR

Krank Damperi

8



ENG

Crankshaft Pulley 912/4

TR

Krank Kasnađı 912/4

9



ENG

Crankshaft Pulley 912/6

TR

Krank Kasnađı 912/6

10



ENG

Camshaft 912/4

TR

Eksantrik Mili 912/4

11



ENG

Camshaft 912/6

TR

Eksantrik Mili 912/6

12



ENG

Flywheel Gear 912/2

TR

Volan Diđlisi 912/2

13



ENG

Flywheel Gear 912/3-4-6

TR

Volan Diđlisi 912/3-4-6

14



ENG

Flywheel Work Machine 912/4

TR

Volan İř Makinası 912/4

15



ENG

Flywheel Work Machine 912/6

TR

Volan İř Makinası 912/6

16



ENG

Flywheel Housing

TR

Volan Muhafazası İş Makinası

17



ENG

Tensioning Pulley 912/4

TR

Gergi Mekanizması 912/4

18



ENG

Tensioning Pulley 912/6

TR

Gergi Mekanizması 912/6

19



ENG

Front Cover 912/4

TR

Motor Ön Kapak 912/4

20



ENG

Front Cover 912/6

TR

Motor Ön Kapak 912/6

21



ENG

Oil Radiator 912/4

TR

Yağ Radyatörü 912/4

22



ENG

Oil Radiator 912/6

TR

Yağ Radyatörü 912/6

23



ENG

Gergi Kasnağı 912/6

TR

Pulley Tensioner 912/6

24



ENG Alternator 12v

TR Alternator 12v

25



ENG Alternator 24v

TR Alternator 24v

26



ENG Starter 12v

TR Marş Motoru 12v

27



ENG Starter 24v

TR Marş Motoru 24v

28



ENG Shutdown Device 12w

TR Stop Selenoidi 12w

29



ENG Shutdown Device 24w

TR Stop Selenoidi 24w

30



ENG Oil Pump 912/2

TR Yağ Pompası 912/2

31



ENG Oil Pump 912/4

TR Yağ Pompası 912/4

32



ENG

Oil Pump 912/6

TR

Yağ Pompası 912/6

33



ENG

Turbine 912/4

TR

Türbin 912/4

34



ENG

Turbine 912/6

TR

Türbin 912/6

35



ENG

Warning Switch Old Model

TR

İkaz Otamatığı Eski Model

36



ENG

Warning Switch New Model

TR

İkaz Otamatığı Yeni Model

37



ENG

Push Rod Tube

TR

Kaval Borusu

38



ENG

Oil Cap

TR

Yağ Kapağı

39



ENG

Push Rod Tube Cap

TR

Kaval Pulu

40



ENG

Front Cover Triangle Metal

TR

Motor Ön Kapak Üçgen Sac

41



ENG

Rocker Arm

TR

Külbütör

42



ENG

Rocker Arm Assy

TR

Piyano Horozu

43



ENG

Temper Trasnmmitter 1182707

TR

Hararet Müşürü

44



ENG

Stud Rocker Arm

TR

Piyano Saplaması

45



ENG

Push Rod Tube Arc

TR

Kaval Yayı

46



ENG

Oil Switch

TR

Yağ Müşürü

47



ENG

Oil Dip Stick Short

TR

Yağ Çubuğu Kısa

48



ENG

Oil Dip Stick Medium

TR

Yağ Çubuğu Orta

49



ENG

Oil Dip Stick Lengthy

TR

Yağ Çubuğu Uzun

50



ENG

In.Valve Old Model STD

TR

Subap Emme Eski Model STD

51



ENG

In.Valve Old Model 0,5

TR

Subap Emme Eski Model 0,5

52



ENG

In.Valve W +5

TR

Subap Emme W +5

53



ENG

In.Valve New Model STD Tigth

TR

Subap Emme Y.M STD Dar

54



ENG

In.Valve New Model 0,5 Big

TR

Subap Emme Y.M 0,5 Büyük K.

55



ENG

In.Valve New Model STD Big

TR

Subap Emme YM.STD Büyük

56



ENG

Ex.Valve Old Model 0,5

TR

Subap Egzoz Eski Model 0,5

57



ENG

Ex.Valve Old Model STD

TR

Subap Egzoz Eski Model STD

58



ENG

Ex.Valve New Model 0,5

TR

Subap Egzoz Y.M 0,5 3 Tırnak

59



ENG

Ex.Valve New Model STD

TR

Subap Egzoz Y.M 0,5 3 Tırnak

60



ENG

Air Filter Hose

TR

Hava Filtre Hortumu Kelepçeli

61



ENG

Pressure Valve

TR

Tazyik Subabı

62



ENG

Injektör Nozzle 774

TR

Enjektör Memesi 774

63



ENG

Injector Complete

TR

Enjektör Kütüğü

64



ENG

Engine Glow Plugs

TR

Motor Kızdırma Bujisi

65



ENG

Valve Cap

TR

Subap Şapkası

66



ENG

Push Rod Tube Tire

TR

Kaval Lastiği

67



ENG

Dashboard 3 Hours

TR

Kontrol Paneli 3 Saatli

68



ENG

Operation Manual 912

TR

Kullanım Kılavuzu

69



ENG

Injector Spoon

TR

Enjektör Kaşığı

70



ENG

Engine Mounting

TR

Motor Takozu

71



ENG

Crankshaft Gear

TR

Krank Kafa Dişlisi

72



ENG

Timing Gear

TR

Avans Dişlisi

73



ENG

Timing Gear

TR

Avare Dişlisi

74



ENG

Camshaft Gear

TR

Eksantrik Dişlisi

75



ENG

Engine Mounts Iron 54mm

TR

Motor Takoz Demiri 54mm

76



ENG

Engine Mounts Iron 64mm

TR

Motor Takoz Demiri 64mm

77



ENG

Engine Block 912/6

TR

Motor Bloğu 912/6

78



ENG

Oil Nozzle Short

TR

Blok Yağlama Memesi Küçük

79



ENG

Oil Nozzle Lengthy

TR

Blok Yağlama Memesi Büyük

80



ENG

Banjo Bolt Short

TR

Mazot Rekoru

81



ENG

Piston W 0,50mm With Ring

TR

Piston W 0,50mm Segmanlı

82



ENG

Piston W STD With Ring

TR

Piston W STD Segmanlı

83



ENG

Piston Old Model 100,50mm

TR

Piston Eski Model 100,50mm

84



ENG

Piston Old Model 101,00mm

TR

Piston Eski Model 101,00mm

85



ENG

Piston Old Model 100,00mm

TR

Piston Eski Model 100,00mm

86



ENG

Piston New Model STD 3 Rings

TR

Piston Yeni Model STD 3 Seg.

87



ENG

Piston New Model 100,50 3 Rin.

TR

Piston Yeni Mod. 100,50 3 Seg.

88



ENG

Connecting Rod M2000

TR

Piston Kolu M2000

89



ENG

Connecting Rod Weightless

TR

Piston Kolu Normal Ağırılıksız

90



ENG

Connecting Rod With Weight

TR

Piston Kolu Ağırıklı

91



ENG

Con Rod Bolt

TR

Piston Kol Saplaması

92



ENG

Wrist Pim

TR

Piston Pimi

93



ENG

Con Rod Bush

TR

Piston Kol Burcu

94



ENG

Piano Bushing

TR

Piyano Burcu

95



ENG

Rocker Bush Inside

TR

Piyano Burcu İç

96



ENG

Cylinder Head Bolts

TR

Silindir Kapak Saplaması

97



ENG

Cylinder Head Bolt Cap

TR

Silindir Kapak Saplama Pulu

98



ENG

Oil Pan Screw

TR

Karter Tapası

99



ENG

Turbine Pulley 1 Canal

TR

Türbin Kasnağı 1 Kanal

100



ENG

Starter Automatic

TR

Marş Otomatığı 12v

101



ENG

Crankshaft Gear Stud

TR

Krank Kasnak Saplaması

102



ENG

Spiral Radiator 912/2

TR

Yağ Radyatörü Helezon 912/2

103



ENG

Spiral Radiator 912/3

TR

Yağ Radyatörü Helezon 912/3

104



ENG

Spiral Radiator 912/4

TR

Yağ Radyatörü Helezon 912/4

105



ENG

Air Filter From Side 912/6

TR

Hava Filtresi Yandan 912/6

106



ENG

Air Filter Overhead 912/4

TR

Hava Filtresi Üstten 912/4

107



ENG

Air Filter Overhead 912/6

TR

Hava Filtresi Üstten 912/6

108



ENG

Air Filter 912/2

TR

Hava Filtresi 912/2

109



ENG

Air Filter From Side 912/4

TR

Hava Filtresi Yandan 912/4

110



ENG

Fuel Filter

TR

Mazot Filtresi

111



ENG

Oil Filter

TR

Yağ Filtresi

112



ENG

Oil Radiator Ring

TR

Yağ Radyatör Yüzüğü

113



ENG

Volante Bolt

TR

Volant Civatası

114



ENG

Oil Radiator Nut

TR

Yağ Radyatör Somunu

115



ENG

Fuel Hose 30cm

TR

Mazot Hortumu 30cm

116



ENG

Fuel Hose 60cm

TR

Mazot Hortumu 60cm

117



ENG

Fuel Hose 90cm

TR

Mazot Hortumu 90cm

118



ENG

Oil Hose

TR

Pompa Yağlama Hortumu

119



ENG

Fuel Return Pipe 912/3

TR

Mazot Dönüş Borusu 912/3

120



ENG

Fuel Return Pipe 912/4

TR

Mazot Dönüş Borusu 912/4

121



ENG

Fuel Return Pipe 912/6

TR

Mazot Dönüş Borusu 912/6

122



ENG

Injector Pipe 912/2

TR

Enjektör Borusu 912/2

123



ENG

Injector Pipe 912/3

TR

Enjektör Borusu 912/3

124



ENG

Injector Pipe 912/4

TR

Enjektör Borusu 912/4

125



ENG

Injector Pipe 912/6

TR

Enjektör Borusu 912/6

126



ENG

Air Filter Element 2102530

TR

Hava Filtre Elemanı

127



ENG

Camshaft Arc

TR

Eksantrik Mil Yay Pul

128



ENG

Shaft Tensioner 77mm

TR

Gergi Mili 77mm

129



ENG

Shaft Tensioner 82mm

TR

Gergi Mili 82mm

130



ENG

Tensioner Seal

TR

Gergi Keçesi

131



ENG

Asamble

TR

Asamble

132



ENG

Valve Collet 1 Nail

TR

Subap Tırnağı 1 Tırnak

133



ENG

Valve Collet 3 Nail

TR

Subap Tırnağı 3 Tırnak

134



ENG

Exhaust Flange

TR

Egzoz Flanşı Üçgen

135



ENG

Valve Shaft

TR

Subap İtici Mili

136



ENG

Valve Tire

TR

Subap Lastiđı 8'lik Saclı

137



ENG

Exhaust Nut Small

TR

Egzoz Sarı Somun Küçük

138



ENG

Exhaust Nut Big

TR

Egzoz Sarı Somun Büyük

139



ENG

Valve Arc

TR

Subap Yayı

140



ENG

Fuel Pump 912/4 2134511

TR

Mazot Otomatiđı 912/4

141



ENG

Fuel Pump 912/2 4157698

TR

Mazot Otomatiđı 912/2

142



ENG

Fuel Hand Pump

TR

Mazot El Otomatiđı

143



ENG

Cylinder Liner

TR

Silindir Gömleđi

144



ENG

Tensioner Arm 912-4

TR

Gergi Kolu 912-4

145



ENG

Tensioner Arm 912-6

TR

Gergi Kolu 912/6

146



ENG

Injector Tire 1 Hole

TR

Enjektör Lastığı 1 Delik

147



ENG

Injector Tire 2 Hole

TR

Enjektör Lastığı 2 Delik

148



ENG

Injector Tire 8 Hole

TR

Enjektör Lastığı 8 Delik

149



ENG

Piston Ring All Type

TR

Segman

150



ENG

Circlip 1107821

TR

Piston Segmanı Küçük

151



ENG

Temperature Switch 1182840

TR

Hararet Müşürü Uzun

152



ENG Filter Wire

TR Hava Filtre

153



ENG Crankcase Clamp

TR Karter Kelepçesi

154



ENG Adjusting Screw

TR Subap Ayar Civatası

155



ENG Cylinder Head Plug Normal

TR Sil.Kapak Sarı Tapa Normal

156



ENG Cylinder Head Plug Different

TR Sil.Kapak Sarı Tapa Farklı

157



ENG Crankcase Gasket 912/3

TR Karter Contası 912/3

158



ENG Crankcase Gasket 912/4

TR Karter Contası 912/4

159



ENG Crankcase Gasket 912/6

TR Karter Contası 912/6

160



ENG Rod Bearing 25-50-75-1-STD

TR Kol Yatak


161



ENG Injector Nozzle 2934345

TR Enjektör Memesi 775

162



ENG Tension Spring 1302070

TR Pompa Çekici Yayı

163



ENG Sealing Washer 2138224

TR Pompa Sızdırmazlık Pulu

164



ENG Temper Transmitter 1177090

TR Motor Kızdırma Bujisi

165



ENG Main Bearing 25-50-75-1-STD

TR Ana Yatak

166



ENG V-Belt 1180450

TR V-Kayış

167



ENG V-Belt 2235181

TR V-Kayış

168



ENG

V-Belt 1180447

TR

V-Kayış

169



ENG

V-Belt 1179749

TR

V-Kayış

170



ENG

Cylinder Head Blind Plug

TR

Silindir Kapak Kör Tapa

171



ENG

Rotator

TR

Subap Alt Sehpası

172



ENG

Injector Catcher New Model

TR

Enjektör Tutucu Yeni Model

173



ENG

Injector Catcher Old Model

TR

Enjektör Tutucu Eski Model

174



ENG

Rocker Arm Pad

TR

Piyano Uç Pimi

175



ENG

Tappet

TR

Subap Fincanı (Kadehi)

176



ENG

Valve Seat Inlet

TR

Subap Bagası Emme

177



ENG

Valve Seat Exhaust

TR

Subap Bagası Egzoz

178



ENG

Valve Guide Standart

TR

Subap Gaydı Standart

179



ENG

Valve Guide New Model

TR

Subap Gaydı Yeni Model

180



ENG

Oil Seal 912/2

TR

Krank Keçesi 912/2

181



ENG

Breather 2238156

TR

Karter Hava Geçiş Deposu

182



ENG

Exhaust Gasket

TR

Egzoz Contası

182



ENG

Intake Gasket

TR

Emme Contası

183



ENG Timing Gear Bush

TR Avare Dişli Burcu

184



ENG Thrust Washer 25-50-STD

TR Kenar Yatak

185



ENG Rotary Shaft Seal 2237010

TR Türbin Keçesi

186



ENG Fuel Prefilter 1179865

TR Yakıt Ön Filtre

187



ENG Camshaft Bush 912-2

TR Eksantrik Burcu 912-2

188



ENG Camshaft Bush

TR Eksantrik Burcu

189



ENG Bearing Bush 25-50-75-1-STD

TR Burç Yatak

190



ENG Temperature Switch 1182833

TR Hararet Müşürü Kısa

191



ENG Engine Housing 4235512

TR Motor Muhafazası

192



ENG Glandular Gasket 4157360

TR Motor Üçgen Kapak Contası

193



ENG Filter Inert 1319142

TR Hava Filtre İçi

194



ENG Cylinder Shim 20-30-50-80-1

TR Silindir Gömlek Rayneli 0,20

195



ENG Filter Element

TR Filtre Kütüğü

196



ENG Cylinder Head 43mm

TR Silindir Kapağı 43mm

197



ENG Cylinder Head 45mm

TR Silindir Kapağı 45mm

198



ENG Cylinder Head W

TR Silindir Kapağı W

199



ENG Cylinder Washer 10,20,50,1mm

TR Silindir Kapak Çelik Pul

200



ENG Complete Engine 912/4

TR Komple Motor 912/4

201



ENG Oil Cap Gasket 1236290

TR Yağ Kapak Contası

202



ENG Complete Engine 912/6

TR Komple Motor 912/6

203



ENG With Latch Sheet Iron 912-3

TR Mandallı Sac 912-3

204



ENG Without Latch Sheet Iron 912-3

TR Mandalsız Sac 912-3

205



ENG With Latch Sheet Iron 912-4

TR Mandallı Sac 912-4

206



ENG Without Latch Sheet Iron 912-4

TR Mandalsız Sac 912-4

207



ENG With Latch Sheet Iron 912-6

TR Mandallı Sac 912-6

208



ENG Without Latch Sheet Iron 912-6

TR Mandalsız Sac 912-6

209



ENG Sheet Iron Ladder 912-3

TR Merdiven Sac 912-3

210



ENG Sheet Iron Ladder 912-4

TR Merdiven Sac 912-4

211



ENG Sheet Iron Ladder 912-6

TR Merdiven Sac 912-6

212



ENG Sheet Iron Injector 912-4

TR Enjektör Sacı 912-4

213



ENG Sheet Iron Injector 912-6

TR Enjektör Sacı 912-6

214



ENG Sheet Iron Turbine 912-4

TR Türbin Sacı 912-4

215



ENG Sheet Iron Rear Cover 3-4-5-6

TR Arka Kapak Y Sac 912-3-4-5-6

216



ENG Sheet Iron Latch Small

TR Sac Mandalı Küçük

217



ENG Sheet Iron Latch Big

TR Sac Mandalı Büyük

218



ENG Crankcase Boiler 912-3

TR Karter Kazanı 912-3

219



ENG Crankcase Boiler 912-4

TR Karter Kazanı 912-4

220



ENG Crankcase Boiler 912-6

TR Karter Kazanı 912-6

221



ENG Valve Cover Gasket 2-2,5-3mm

TR Subap Kapak Contası

222



ENG Injector Pump O-ring 2103057

TR Enjektör Pompa O-ringi

223



ENG

Injector Stud

TR

Enjektör Saplaması

224



ENG

Valve Cover

TR

Subap Kapağı

225



ENG

Engine Gasket Set 912-2

TR

Motor Takım Conta 912-2

226



ENG

Engine Gasket Set 912-3

TR

Motor Takım Conta 912-3

227



ENG

Engine Gasket Set 912-4

TR

Motor Takım Conta 912-4

228



ENG

Engine Gasket Set 912-5

TR

Motor Takım Conta 912-5

229



ENG

Engine Gasket Set 912-6

TR

Motor Takım Conta 912-6

230



ENG

Filter Cap

TR

Hava Filtre Toz Tası

231



ENG

Exhaust Manifold 912/4

TR

Egzoz Manifoltu 912-4

232



ENG

Exhaust Manifold 912-4 Silencer

TR

Egz.Manifoltu Susturuculu 912-4

233



ENG

Exhaust Manifold Two Head

TR

Egzoz Manifoltu 2'li Kafa

234



ENG

Exhaust Manifold From Middle

TR

Egzoz Manifoltu Ortadan 912-3

235



ENG

Exhaust Manifold From Middle

TR

Egzoz Manifoltu 912-4

236



ENG

Exhaust Manifold From Middle

TR

Egzoz Manifoltu Ortadan 912-6

237



ENG

Exhaust Manifold From Side

TR

Egzoz Manifoltu Yandan 912-4

238



ENG

Exhaust Manifold From Side

TR

Egzoz Manifoltu Yandan 912-6

239



ENG Exhaust Manifold From Middle

TR Egzoz Manifoltu Ortadan 912-2

240



ENG Exhaust Manifold One Head

TR Egzoz Manifoltu 1'li Kafa

241



ENG Intake Manifold 912-4

TR Emme Manifoldu 912-4

242



ENG Valve Gasket Set

TR Subap Kapak Seti

243



ENG Crankcase Pipe Old Model

TR Karter Borusu Eski Model

244



ENG Crankcase Pipe New Model

TR Karter Borusu Yeni Model

245



ENG Crankcase Pipe Strainer 912-4

TR Karter Borusu Süzgeçli 912-4

246



ENG Crankcase Pipe Strainer 912-6

TR Crankcase Pipe Strainer 912-6

247



ENG

Injector Fuel Pump 912-2

TR

Enjektör Yakıt Pompası 912-2

248



ENG

Injector Fuel Pump 912-3

TR

Enjektör Yakıt Pompası 912-3

249



ENG

Injector Fuel Pump 912-4

TR

Enjektör Yakıt Pompası 912-4

250



ENG

Injector Fuel Pump 912-5

TR

Enjektör Yakıt Pompası 912-5

251



ENG

Injector Fuel Pump 912-6

TR

Enjektör Yakıt Pompası 912-6

252



ENG

Cylinder Liner Seal

TR

Silindir Gömlek Lastiği

253



ENG

Impulse Transmitter 1182850

TR

Devir Müşürü

254



ENG

Supply Pump 2111961

TR

Yakıt Besi Pompası Manuel

255





Quality spare parts

Maye Motorlu Araçlar
Service Information Systems

Telephone:+90212-494-26-33

Telefax:+90212-494-26-35

Web:www.mayeotomotiv.com

Mail:info@mayeotomotiv.com

Printed in Turkey
All rights reserved ®
2.Edition ©
Catalogue nr.:002